

# Guía de configuración PPPoE Dual Stack

# LD421-21W/LD421-21WV



Para Buenas Prácticas de Instalación Metálica y Óptica, otras Notas Técnicas, Firmwares de ese y otros equipos, consulte el área de Soporte Técnico en el Portal Furukawa.

#### Compatible con los firmwares a partir de:

ONT	Firmware
LD421-21W	1.3.3
LD421-21WV	1.3.3

#### Importante:

Antes de empezar las configuraciones es importante tener el proyecto lógico a mano. Éste debe ser el guía para que las configuraciones sean ejecutadas de manera planeada, rápida y eficiente. Un proyecto lógico bien ejecutado garantiza una gestión de red tranquila y sin conflictos futuros, mayor disponibilidad y confiabilidad, además de permitir ampliaciones y cambios sin imprevistos. El proyecto lógico también servirá como referencia futura y será una ayuda importante en la búsqueda y solución de problemas de performance, inestabilidad o indisponibilidad de la red.



# **SUMARIO**

1	OB.	IECTIVO	3
2	BUE	ENAS PRÁCTICAS	3
3	CON	NFIGURACIÓN DE LA OLT	3
	8.1	Configuración de Perfiles	3
4	CON	NFIGURACIÓN WEB	6
4	<b>i</b> .1	Acceso a la interfaz WEB	6
5	CON	NFIGURACIÓN PPPOE	8
Ę	5.1	Creando la WAN PPPoE Dual Stack	8
6	SCR	RIPT DE LOS COMANDOS UTILIZADOS EN ESTA NOTA TÉCNICA	.11



## **1 OBJECTIVO**

Las configuraciones utilziadas en este documento están destinadas a demostrar la forma básica recomendada de activación de los servicios de WAN a través de la autenticación PPPoE Dual Stack (IPv4 e IPv6) en los equipos ONT LD421-21W y LD421-21WV.

Esta documentación puede ser utilizada en los modelos OLT: G4S, G8S, G2500, LD3008, LD3016 y LD3032.

## 2 BUENAS PRÁCTICAS

Es recomendado que el servicio de datos se cree por separado de otros servicios, es decir, diferentes VLANs para diferentes servicios a fin de evitar futuros inconvenientes.

## 3 CONFIGURACIÓN DE LA OLT

Los ejemplos de configuración demostrados en este documento siguen las mejores prácticas recomendadas por Furukawa.

Configuraciones necesarias en la OLT:

- dba-profile
- extended-vlan-tagging-operation
- traffic-profile

Acceso al modo GPON:

onu-profile

## 3.1 Configuración de Perfiles

Para la configuración propuesta serán utilizadas dos VLAN, una de datos para acceso a los servicios de Internet vía PPPoE Dual Stack (VID 701) y otra para acceso a las configuraciones web de la ONT a partir del uplink de la OLT, o sea, para la administración remota por IP-Host (VID 699).

 CLI
 Comandos
 Descripción

 SW>
 enable
 Accede al modo Exec privilegiado

 SW#
 configure terminal
 Entra en el modo de configuración global

 SW (config) #
 gpon
 Accede al modo GPON.1

 'Comando no necesario para la OLT LD3032
 Entra en el modo de configuración global

## Configuración de perfil de DBA:

CLI	Comandos	Descripción	
SW(gpon)#	dba-profile DATOS create Crea el perfil DBA destinado al servicio d datos.		
SW(config-dba- profile[DATOS])#	mode srConfigura el método de atribución de ba como Status Reporting, lo cual espec que la ONT es responsable por er reportes explícitos de consumo de ba 		
SW(config-dba- profile[DATOS])#	sla fixed 128	Reserva parte de la capacidad de uplink asignada por la OLT estáticamente, independiente de la demanda de tráfico. <sup>2</sup>	
SW(config-dba- profile[DATOS])#	sla maximum 1031616	Define la banda máxima permitida que puede ser atribuida dinámicamente a la ONT de acuerdo con la proporción de utilización de tráfico	



SW(config-dba- profile[DATOS])#	apply	Aplica la configuración creada.
SW(config-dba- profile[DATOS])#	exit	Sale del modo de configuración de perfil.

<sup>2</sup> En esta configuración es recomendado que su valor sea el mínimo posible permitido por el modelo de OLT, en este caso 256.

#### Configuración del perfil de Extended-VLAN para gestión remota:

CLI	Comandos	Descripción	
SW(gpon)#	extended-vlan-tagging- operation GESTION create	Crea un perfil de extended-VLAN llamado GESTION.	
SW(config-ext-vlan- oper[GESTION])#	downstream-mode enable Habilita el mapeo de VLAN en la transmisión <i>downstream</i> .		
SW(config-ext-vlan- oper[GESTION])#	untagged-frame 1 Crea la tabla 1 de reglas da VLAN untagged.		
SW(config-ext-vlan- oper[GESTION]-untagged- frame[1])#	treat inner vid 699 cos 0       Crea la regla que se aplicadrá en la configuración de acceso, en este caso utilizada para ip-host la VLAN 699.		
SW(config-ext-vlan- oper[GESTION]-untagged- frame[1])#	Aplica las configuraciones del perfil d Extended-VLAN.		
SW(config-ext-vlan- oper[GESTION])#	exit	Sale del modo de configuración de perfil.	

#### Configuración del perfil de Extended-VLAN para el servicio:

CLI	Comandos	Descripción	
SW(gpon)#	extended-vlan-tagging- operation INTERNET create	Crea un perfil de extended-VLAN llamado INTERNET.	
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET])#	downstream-mode enable	Habilita el mapeo de VLAN en la transmisión downstream.	
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET])#	single-tagged-frame 1 Crea la tabla 1 de reglas de VLAN tagged.		
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET]-single- tagged-frame[1])#	filter inner vid 701 cos any tpid 0x8100	Crea un filtro para un cuadro Ethernet con TAG para la VLAN 701.	
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET]-single- tagged-frame[1])#	treat remove single	Remueve la TAG del cuadro manteniendo su contenido en cache.	
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET]-single- tagged-frame[1])#	treat inner vid 701 cos copy-inner tpid 0x8100 Crea la regla recuperando los valores de CoS del cache que se aplcarán a una puerta tronco para la VLAN 701.		
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET]-single- tagged-frame[1])#	Aplica las configuraciones del perfil d Extended-VLAN.		
SW(config-ext-vlan- oper[INTERNET])#	exit Retorna al modo GPON.		

#### Configuración del perfil de tráfico:

CLI	Comandos	Descripción
SW(gpon)#	traffic-profile LD421-21W Crea el perfil de tráfico LD421-21W create	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W])#	tcont 1 Crea el contenedor tcont1.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-tcont[1])#	gemport 1/1	Asocia el mapper 1 a su respectiva unidad lógica de servicio.
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-tcont[1])#	dba-profile DATOS	Asocia el dba-profile DATOS al contenedor tcont 1.
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-tcont[1])#	tcont 2	Crea el contenedor tcont 2.
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-tcont[2])#	gemport 2/1	Asocia el mapper 2 a su respectiva unidad lógica de servicio.
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-tcont[2])#	dba-profile DATOS	Asocia el dba-profile DATOS al contenedor tcont 1.



SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-tcont[2])#	mapper 1	Crea el agente controlador mapper 1.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-mapper[1])#	gemport count 1	Define la cantidad de unidades lógicas de servicio manipuladas por el agente controlador.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-mapper[1])#	mapper 2	Crea el agente controlador mapper 2.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-mapper[2])#	gemport count 1	Define la cantidad de unidades lógicas de servicio manipuladas por el agente controlador.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-mapper[2])#	bridge 1	Crea y accede a las configuraciones de mac-bridge 1.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[1])#	ani mapper 1	Asocia el mapper 1 a la interfaz óptica.	
<pre>SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[1]- ani[mapper:1])#</pre>	vlan-filter vid 701 untagged discard	Filtra la VLAN 701 en el sentido downstream y descarta otras VLANS o paquetes sin marcación.	
<pre>SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[1]- ani[mapper:1])#</pre>	uni virtual-eth 1	Crea y accede a la interfaz virtual-eth 1.	
<pre>SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[1]-uni[vir- eth:1])#</pre>	extended-vlan-tagging- operation INTERNET	Vincula el perfil auxiliar extended-vlan INTERNET a la interfaz virtual.	
<pre>SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[1]-uni[vir- eth:1])#</pre>	bridge 2	Crea y accede a las configuraciones de mac-bridge 2.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[2])#	ani mapper 2	Asocia el mapper 2 a la interfaz óptica.	
<pre>SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[2]- ani[mapper:2])#</pre>	vlan-filter vid 699 untagged discard	Filtra la VLAN 699 en el sentido downstream y descarta otras VLANs o paquetes sin marcación.	
<pre>SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[2]- ani[mapper:2])#</pre>	link ip-host-config 1	Relaciona la mac-bridge 2 al servicio ip-host 1.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-bridge[2])#	ip-host-config 1	Crea y accede a la configuración de ip-host 1.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-iphost[1])#	ip address dhcp	Configura el ip-host 1 para recibir IP dinámicamente.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-iphost[1])#	extended-vlan-tagging- operation GESTION	Vincula el perfil auxiliar extended-vlan GESTION al ip-host 1.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21W]-iphost[1])#	apply	Aplica las configuraciones.	
SW(config-traffic-pf[LD421- 21Wl)#	exit	Retorna al modo GPON.	

#### Configuración de perfil de ONU:

CLI	Comandos	Descripción	
SW(gpon)#	onu-profile LD421-21W create	Crea el perfil de ONU LD421-21W	
SW (config-onu-	traffic-profile LD421-21W	Asocia el perfil de tráfico LD421-21W al	
profile[LD421-21W])#	-	perfil de ONU.	
SW(config-onu- profile[LD421-21W])#	apply	Aplica la configuración de perfil.	
SW(config-onu- profile[LD421-21W])#	exit	Retorna al modo GPON.	

Para aplicar el perfil creado a la ONT, utilice los comandos abajo (OLTs G4S, G8S, G2500, LD3008 y LD3016).

CLI	Comandos	Descripción	
SW(gpon)#	gpon-olt 1	Acceso a la interfaz GPON que contiene la ONT.	
SW(config-gpon-olt[1])#	show onu info	Comando auxiliar para visualzar informaciones sobre las ONTs conectadas a la puerta OLT.	



SW(config-gpon-olt[1]) # onu-profile 5 LD421-21W Aplica el perfil LD421-21W a la ONU ID 5.

Para aplicar el perfil creado a la ONT, utilice los comandos abajo (OLT LD3032).

CLI	Comandos Descripción	
SW(gpon)#	interface gpon 1/1	Acceso a la interfaz GPON que contiene la ONT.
SW(config-gpon-olt[1/1])#	show onu info	Comando auxiliar para visualzar las ONTs conectadas a la OLT.
SW(config-gpon-olt[1/1])#	onu-profile 5 LD421-21W Aplica el perfil LD421-21W a la ONU ID 5	

## 4 CONFIGURACIÓN WEB

El procedimiento de configuración en la web debe seguir los siguientes pasos:

- Acceso a la interfaz WEB vía IP configurada por IP-Host.
- Configuración de WAN de datos de Internet utilizando el protocolo PPPoE.

## 4.1 Acceso a la interfaz WEB

El acceso a la interfaz web se puede ser realizado vía LAN, a través de la dirección IPv4 **192.168.1.1:8080** o **IPv6 [fe80::1]: 8080**, vía interfaz IP-Host o vía dirección de las interfaces WANs cuando ya están configuradas.

Para este documento se utilizará la dirección de IP-Host.

Con el comando **show onu ip-host** [ONU\_ID] es posible verificar cual dirección IPv4 se ha asignado al servicio de IP-Host. En este ejemplo la dirección que se utilizará para el acceso web a la ONT es **10.80.46.226**. Por estándar la puerta TCP para acceso a la configuración es **8080**.

G8S-STI(config-gpon-olt	:[1])# show onu model-name 5	
OLT   ONU   Model N	Jame	
1   5   LD421-21W G8S-STI(config-gpon-olt	[]; [1])# show onu info 5	
OLT   ONU   STATUS	Serial No.   Distance   Rx Power	Profile
1   5   Active G8S-STI(config-gpon-olt	FRKW18e3612e   61m   - 18.7 dBm   [1])# show onu ip-host 5	LD421-21W
OLT : 1, ONU : 5, Host	: 1(0x0000)	
IP Option MAC Address Current IP Current Mask Current Gateway Current Primary DNS Current Secondary DNS Domain name Host name	: DHCP : b8:26:d4:e3:61:2e : 10.80.46.226 : 255.255.255.192 : 10.80.46.193 : 10.41.112.20 : 10.41.112.15 :	

Figura 1. Consulta de IP-Host en la OLT.

Para el acceso web a la ONT, existen dos tipos diferentes de usuarios, cada uno con perfiles específicos de acuerdo con sus atribuciones.

Acceso limitado destinado a usuarios finais:

- Username: admin
- Password: fkw123

Acceso completo destinado a administradores/proveedores de red:



- Username: support
- Password: fkw@123



Figura 2. Pantalla de inicio para acceder a la configuración web de la ONT.

Es possible observar en la imagen abajo que el usuario *support* tience acceso a todos los menús y configuraciones de la ONT. Es este usuario que será utilizado para realizar las configuraciones de esta guía.

← → C ① Não seguro   10.80.46.226:8080/main.html												
Model:LD421-21W >>												
	Status>>Device I	Status	Network	ork Security Appl		Management	Diagnosis					
	Device Info	Device Basic	Info									
	Device Basic Info	Device Type:	LD421-21W	1								
		ONU MAC:	B8:26:D4:E	3:61:2E								
	I WAN INFO	GPON S/N:	FRKW18E3	612E								
		Hardware Versio	on: V1.0		_							
	LAN Info	Software Versio	n: V1.3.3									
	* Voice Info											
	Remote Info											

Figura 3. Acceso con el usuario de support.

La próxima figura presenta las limitaciones de acceso cuando se utiliza el usuario *admin*. Es posible notar ya en la pantalla principal, las diferencias en los menús y permisiones de acceso.



C															
←	← → C ① Não seguro   10.80.46.226:8080/main.html														
	Model:LD421-21W >>														
					vice	vice Info>>Device Basic Inf		s Netwo		Security	Application	Management			
					🗆 Devi	ice Info	Device Bas	Device Basic Info							
					► Dev	vice Basic Info	Device Type:	: L	LD421-21W						
						l Info	ONU MAC:	E	88:26:D4:E	3:61:2E		_			
							GPON S/N:	rcion: N	-RKW18E30	512E		-			
					⊡ LAN	Info	Software Ver	sion:	/1.3.3			-			
					± Voic	e Info									

Figura 4. Acceso con el usuario de admin.

# **5 CONFIGURACIÓN PPPoE**

## 5.1 Creando la WAN PPPoE Dual Stack

Para realizar la configuración de la WAN acceda al menú Network ⇒ WAN.

- Connected Name: Add new WAN
- Mode: Route
- IP Mode: IPv4/IPv6
- **PPPoE** ⇒ Disable PPPoE Agent or PPPoE Hybrid Model of Router and Bridge.
- Check  $\Rightarrow$  NAT y Enable VLAN
- Vlan ID: 701
- 802.1p: 0
- Username ⇒ Usuario PPPoE
- Password ⇒ Contraseña de la sesión PPPoE
- Check ⇒ Get address
- Service Mode: INTERNET
- Bind Port ⇒ Port\_1 / Port\_2 / Wireless(SSID1)
- Save/Apply



Las próximas dos figuras destacan las opciones utilizadas descriptas anteriormente para la configuración del servicio PPPoE *Dual Stack*.

10.80.46.226:8080/main.html × +												
← → C ☆ 🔺 Não	← → C 🏠 🔺 Não seguro   10.80.46.226:8080/main.html											
		P					Mod	lel:LD421-21W >>				
	Network>>WAN>>WA	Status	Network	Security	Application	Management	Diagnosis					
	E WAN	WAN Conn		Â								
	WAN Connection	Upstream Met	hod: GPON •	]								
	Bind     Bind     Sind     Sin	Connected Name: Add new WAN V										
	I LAN	Mode:	Route •									
		IP Mode:	IPv4	•								
	WLAN	DHCP	Get an IP Address from ISP									
	<b></b>	Static	tatic Config a static IP Address by ISP									
	■ TR069	PPPoE	Please sele	Please select this item if ISP use PPPOE								
	t QoS		Disable PPF	OE Agent or PPPoE	E Hybrid Model of R	toute and Bridge						
			Enable PPP	OE Proxy Note: T	he LAN port needs	to be bound and the	device restarted!					
	SNTP		PPPoE Hybr	id Model of Route	and Bridge							
		MTU:	1400									
	E Route	NAT		]								
		Enable VLAN:	8	]								
		Vlan ID	701									

Figura 5. Opciones utilizadas para configurar el servicio PPPoE para IPv4.



<sup>3</sup>El valor de 802.1p deberá ser el mismo configurado para la VLAN en el perfil Extended-VLAN. Figura 6. Continuación de las opciones utilizadas para configurar el servicio PPPoE para IPv4.



La próxima figura muestra el status de la conexión IPv4 (connected) establecida por PPPoE.

10.80.46.226:8080/main.html	× +												
← → C ⚠ A Não segu	uro   10.80.46.226:8080/main	n.html											
		A									Мо	del:LD421-2	21W >>
r P	Pv4 Info	Status		Network	Security		Application		Management		Diagnosis		
E De	Device Info     WAN IPv4 Info											-	
E w	/AN Info	interface Name	Interfac	e Description	Туре	VlanMuxId	IGMP	NAT	Firewall	State	DNS Address	IPv4 Address	MAC Ad
▶	IPv4 Info	ppp0.2	2_INTERN	ET_R_VID_701	PPPoE	701	Enable	Enable	Enable	Connected	8.8.8.8,0.0.0.0	10.80.46.87	b8:26:d4:e
	IPv6 Info     GPON Info     Vlan Rule From Omci     Network Information												
E LA	AN Info	Default Gateway 10.80.46.65					_						
		Primary	DNS Serve	r	3.8.8.8		-						
⊞ Vo	oice Info	Secondar	y DNS Serv	er									
Remote Info													
_	4		_		-	_	-	-	-	_			•

Figura 7. Estado de conexión IPv4.

La próxima figura muestra el status de la conexión IPv6 (connected) establecida por PPPoE.

← → C ⚠ Não seguro   10.80.46.226:8080/main.html											
		IA								Мо	del:LD421-21W >>
	Status>>WAN Inf	Sta	atus	Ne	twork	Security	Application	Manage	ment	Diagnosis	
	Device Info										
	WAN Info	anMuxId	MLD	Firewall	State		DNS Address		Prefi	x	IPv6 Address
	IPv4 Info	701	Enable	Enable	Connected	2001:4860:4860	:8888,2001:4860:4	1860::4444	2020:faca	a::/56 2017:2::	8cc2:cf15:3451:2619/64
	IPV6 INTO  Generation  IPV6 INTO  Vlan Rule From Omci  LAN Info  Calculation  Remote Info  Calculation  Cal	31 0::8888 0::4444									
		•	_	_							

Figura 8. Estado de conexión IPv6.



## 6 SCRIPT DE LOS COMANDOS UTILIZADOS EN ESTA NOTA TÉCNICA

Configuraciones por extenso de los perfiles utilizados en este documento.

```
dba-profile DATOS create
mode sr
sla fixed 128
sla maximum 1031616
apply
exit
extended-vlan-tagging-operation GESTION create
downstream-mode enable
untagged-frame 1
 treat inner vid 699 cos 0 tpid 0x8100
 apply
exit
extended-vlan-tagging-operation INTERNET create
downstream-mode enable
single-tagged-frame 1
 filter inner vid 701 cos any tpid 0x8100
 treat remove single
 treat inner vid 701 cos copy-inner tpid 0x8100
 apply
exit
traffic-profile LD421-21W create
tcont 1
 gemport 1/1
 dba-profile DATOS
tcont 2
 gemport 2/1
 dba-profile DATOS
mapper 1
 gemport count 1
mapper 2
 gemport count 1
bridge 1
 ani mapper 1
  vlan-filter vid 701 untagged discard
 uni virtual-eth 1
   extended-vlan-tagging-operation INTERNET
bridge 2
 ani mapper 2
  vlan-filter vid 699 untagged discard
 link ip-host-config 1
 ip-host-config 1
 ip address dhcp
 extended-vlan-tagging-operation GESTION
 apply
```



LD421-21W NT - GPON Rev00 – Junio/2020

exit
onu-profile LD421-21W create
traffic-profile LD421-21W
apply
exit