

Actualización de Firmware LightDrive LD3032



Para Buenas Prácticas de Instalación Metálica y Óptica, otras Notas Técnicas, Firmwares de éste o de otros equipos, consultar al área de Soporte Técnico en el Portal Furukawa, haciendo clic <u>aquí</u>.

Compatíble con:

OLTs	Firmware
LightDrive LD3032	2.0.2

Importante:

Furukawa recomienda mantener el Firmware siempre actualizado con la última versión disponible.

Antes de iniciar las configuraciones es importante tener el proyecto lógico a mano. Éste debe ser la guía para que las configuraciones sean ejecutadas de maneira planeada, rápida y eficiente. Un proyecto lógico bien ejecutado garantiza una administración de red tranquila y sin conflictos futuros, mayor disponibilidad y confiabilidade, además de permitir ampliaciones y alteraciones sin imprevistos. El proyetco lógico también servirá como referencia futura y será uma ayuda importante en la búsqueda y solución de problemas de performance, inestabilidad o indisponibilidad de la rede.



1 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DE FIRMWARE

Para verificar la versión de firmware actual de la OLT digite el comando show system:

SWITCH[A] # sh system	
SysInfo(System	Information)
Model Name	: LD3032
Main Memory Size	: 2048 MB
Flash Memory Size	: 8 MB(SPANSION 29GL064), 64 MB(SPANSION 29GL512), 64 MB(SPANSION 29GL512)
H/W Revision	: DS-F6-63G-A1(O)
H/W Address	: b8:26:d4:l3:fd:cf
Serial Number	: MH1RRWG278A0017
NOS Version	: 2.02 #0048
B/L Version	: 01.48.0003
PLD Version	: 0x03

Otra forma de consultar la versión de firmware es a través del comando show flash:

SWITCH[A] # sh flash				
Flash Information(Bytes)				
Area	total	used(%)	free	
OS1(default)(running)	67108864	32971925	34136939	2.02 #0048
OS2	67108864	33498688	33610176	2.09 #0091
CONFIG	4194304	319488	3874816	
Total	138412032	66790101(48%)	71621931	

La OLT presenta dos particiones de firmware (OS1 y OS2). Esto permite que sea hecho un rollback para la versión de firmware anterior caso la versión nueva presente algún comportamiento inesperado.

Default es la versión de firmware patrón, la cual será cargada toda que vez que se encende el equipo.

Running es la versión de firmware que está en operación.

2 ACTUALIZANDO LA PLACA DE GESTIÓN

Para actualizar la placa de gestión siga los pasos abajo.

- Confirme que la OLT tiene comunicación con un servidor TFTP;
- Digite el comando copy tftp os download indicando la partición (OS) de roll-back (que no está en operación;
- En <u>IP address or name of remote host (TFTP)</u>, indique la dirección del servidor TFTP y en **Download File Name** indique el nombre del archivo del firmware (incluyendo la extensión .x);



SWITCH[A] # copy tftp os download os2 To exit : press ctrl+c
IP address or name of remote host (TFTP): 192.168.100.119 Download File Name : OLT-LD3032_SFU.2.09_0091-01.x
Now download NOS from 192.168.100.119 via tftp. Downloading file

Received 33498688 bytes.
Erasing Flash (1/3)
Programming NOS (2/3)
Verifying NOS (3/3)
NOS is successfully upgraded.

Después de recibir la confirmación de download del firmware, reinicie la OLT en la partición conm la versión actualizada.

Conforme imagen abajo, la OLT preguntará primeiro si se desea guardar la configuración actual del sistema. Confirme con **y**.

En seguida el equipo preguntará si se desea reinciar el sistema. Confirme con y.



Después de la OLT reiniciar, confirme que el equipo está operando com el firmware actualizado:

SWITCH[A][A](config) # show flash				
Flash Information(Bytes)				
Area	total	used (%)	free	
OS1(default)	67108864	32971925	34136939	2.02 #0048
OS2(running)	67108864	33498688	33610176	2.09 #0091
CONFIG	4194304	323584	3870720	
Total	138412032	 66794197(48%)	71617835	

Al verificar que la red permanece estable con el nuevo firmware, altere la partición patrón (**default**) para que, en caso de reboot, la OLT retorne a opear con la versión de firmware más reciente:



SWITCH[A][A]# default-os os2 SWITCH[A][A]# show flash				
Flash Information(Bytes)				
Area	total	used(%)	free	
OS1	67108864	32971925	34136939	2.02 #0048
OS2(default)(running)	67108864	33498688	33610176	2.09 #0091
CONFIG	4194304	323584	3870720	
Total	138412032	66794197(48%)	71617835	

3 ACTUALIZANDO LAS PLACAS DE SERVICIO

Para actualizar las placas de servicio también es necesario importar el firmware para la OLT siguiendo procedimento semejante al de la placa de gestión.

SWITCH[A]# copy tftp iu download
To exit : press ctrl+c
IP address or name of remote host (TFTP): 192.168.100.119
Download File Name : OLT-LD3000_SIU_GPON16A.2.08_0048-01.x
Now 192.168.100.119 iu download from via tftp.
Downloading file

Received 16664640 bytes.
SWITCH[A]#

Bajado el archivo digite el comando abajo para actualizar el slot 1. Repita el procedimiento para el slot 2. Note que el comando para actualizar la placa de servicio es feito en el **modo de configuración global (conf t)** de la OLT.

SWITCH[A](config) # slot upgrade iu l

Para verificar el status de la actualización digite el comando "show slot nos iu [número de la placa]":



SWITCH[A](config) # sh slot nos iu l	SWITCH[A](config) # sh slot nos iu l
IU Slot [01] Nos Info	IU Slot [01] Nos Info
<pre>1. Running Nos Version : 2.02 Revision : 0008 Size : 16768223 Status : Upgrading. Area : OS1 2. Standby Nos Version : - Revision : - Size : 0 Area : OS2</pre>	<pre>1. Running Nos Version : 2.02 Revision : 0008 Size : 16768223 Status : Upgrade Complete. Area : OS1 2. Standby Nos Version : 2.08 Revision : 0048 Size : 16664640 Area : OS2</pre>

Después de actualizar la placa SIU es necesario reiniciar la misma para que la placa opere con el firmware actualizado:

SWITCH[A][A](config) # slot restart iu l

Obs: Reiniciar la placa SIU interrumpe el servicio de la misma hasta que se termine el proceso de inicialización.

Nota: También es posible inverter la orden, actualizar primeiro las placas SIU (sin reiniciarlas) y después la placa SFU, reiniciando entonces, todo el sistema una única vez.