

Guia de Start-Up LightDrive LD G250x





Para Boas Práticas de Instalação Metálica e Óptica, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui</u>.

Compatível com:

OLTs	Firmware
Light Drive G250x	1.14.x

Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



1 ACESSO AO CONSOLE

Conecte o cabo console, que acompanha a OLT, à interface indicada na imagem abaixo:



Outra ponta do cabo deve ser conectado a interface serial de um PC. Em alguns casos será necessário utilizar um adaptador DB9-USB.

Abaixo informações para o acesso ao equipamento:

ACESSO AO EQUIPAMENTO		
Speed (baud)	115200	
Data bits	8	
Stop bits	1	
Parity	None	
Flow Control	None	

O usuário e senha padrão do equipamento são:

DADOS DE ACESSO PADRÃO	
Usuário	admin
Senha	admin

2 CONFIGURAÇÃO DO IP DE GERÊNCIA

Essa configuração é feita acessando a OLT via console. As configurações, a partir do item 3, são feitas via console ou remotamente via telnet.



2.1 Interface Out-of-Band (Porta Mgmt)

Segue abaixo os comandos necessários para a configuração da interface Out-of-Band:



CLI	Comandos	Descrição
LD#	configure terminal	Acessa ao modo de configuração.
LD(config)#	interface manager	Acessa interface de gerência.
LD(config-ifm)#	ip address 192.168.10.100/24	Define o IP da interface de gerência.

2.2 Interface In-Band (Portas de Uplink)

Segue abaixo os comandos necessários para a configuração da interface in-band:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	interface vlan1.55	Criação da vlan 55
LD(config-if)#	ip address 192.168.55.1/24	Define o IP da vlan.
LD(config)#	interface ge0.6	Acessa interface de uplink ethernet 6.
LD(config-if)#	switchport mode trunk	Define o modo de operação da porta como tronco.
LD(config-if)#	switchport trunk allowed vlan add 55	Adiciona a vlan 55 a porta tronco.

3 MUDANÇA DE SENHA E CRIAÇÃO DE USUÁRIOS

No primeiro acesso ao equipamento, recomenda-se trocar a senha padrão do usuário admin logo. Para essa troca:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	user admin privilege 15 password <mark>escolha</mark>	Troca da senha do usuário admin

Para criação de novo usuário, usa-se os comandos abaixo:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	user novo_usuário privilege 15 password escolha	Cria um novo usuário e a senha do usuário.

4 VLANS

Abaixo os comandos existentes para atribuição de VLANs as portas de uplink e as portas PON.

As portas de uplink podem ser configuradas como acesso ou tronco, dependendo do dispositivo que será conectado a elas, já as portas PON devem sempre ser configuradas no modo tronco.

Configuração em modo Acesso:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	interface ge0.6	Acessa a interface de uplink ge 6
LD(config-if)#	switchport mode access	Configura a interface em modo de acesso.
LD(config-if)#	switchport access vlan 55	Libera a passagem da VLAN removendo sua tag.

Configuração em modo Tronco (Trunk):

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	interface ge0.6	Acessa a interface de uplink ge 6.
LD(config-if)#	switchport mode trunk	Configura a interface em modo trunk.



switchport trunk allowed vlan add LD(config-if)# 55

Libera a passagem da VLAN mantendo sua tag.

5 CRIAÇÃO DE PERFIS

Abaixo seguem exemplos de criação de perfil para as ONUs ONT100 e LD1102W.

5.1 ONT 100

Perfil em modo Acesso:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	onu-profile nome_do_perfil	Cria o perfil com o nome desejado.
LD(config-onu)#	service ethernet 1	Cria o serviço.
LD(config-onu-	tcont 1 cir 1024 pir 2018	Limite mínimo e máximo do
service)#		upstream.
LD(config-onu-	downstream-rate-limit 1024	Límite do downstream.
service)#	downstream rate rimit 1024	
LD(config-onu-	dba enable type sr eligibility	Habilita alocação dinâmica de banda
service)#	best-effort	no sentido upstream.
LD(config-onu-	switchport mode access	Modo de operação em acesso.
service)#	Switchpoit mode access	
LD(config-onu-	switchport access wish 55	Permite o trafego de uma vlan
service)#	Switchpoit access vian 55	
LD(config-onu-	ovit	Sai das configurações do serviço.
service)#	exit	
LD(config-onu)#	interface-eth 1	Acessa a interface eth-1.
LD(config-onu-if-eth)#	associate service ethernet 1	Associa o serviço a interface eth.
LD(config-onu-if-eth)#	exit	Sai da interface eth.
LD(config-onu)#	exit	Sai das configurações do perfil.

Perfil em modo Tronco:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	onu-profile nome_do_perfil	Cria o perfil com o nome desejado
LD(config-onu)#	service ethernet 1	Cria o serviço
LD(config-onu-	toopt 1 gir 1024 pir 2018	Limite mínimo e máximo do
service)#	20002 I CII 1024 PII 2018	upstream.
LD(config-onu-	downstroom-rato-limit 1024	Límite do downstream.
service)#		
LD(config-onu-	dba enable type sr eligibility	Habilita alocação dinâmica de banda
service)#	best-effort	no sentido upstream
LD(config-onu-	switchport mode trupk	Modo de operação em tronco.
service)#	Switchpoit mode ciunk	
LD(config-onu-	switchport trunk allowed vlan add	Permite trafego da VLAN
service)#	55	
LD(config-onu-	avit	Sai das configurações do serviço.
service)#	exit	
LD(config-onu)#	interface-eth 1	Acessa a interface eth-1.
LD(config-onu-if-eth)#	associate service ethernet 1	Associa o serviço a interface eth.
LD(config-onu-if-eth)#	exit	Sai da interface eth.
LD(config-onu)#	exit	Sai das configurações do perfil.

5.2 LD1102W

Perfil em modo Acesso:



CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	onu-profile nome_do_perfil	Cria o perfil com o nome desejado.
LD(config-onu)#	service ethernet 1	Cria o serviço.
LD(config-onu-service)#	tcont 1 cir 1024 pir 2018	Limite mínimo e máximo do upstream.
LD(config-onu-service)#	downstream-rate-limit 1024	Límite do downstream.
ID (configeonu-sorvice) #	dba enable type sr eligibility	Habilita alocação dinâmica de banda
ID (CONTIG ONG SETVICE)#	best-effort	no sentido upstream.
LD(config-onu)#	virtual-eth 1	Acessa a interface virtual-eth 1.
LD(config-onu-virtual-	associate service ethernet 1	Associa o serviço a interface virtual-
eth)#		eth.
LD(config-onu-virtual-	ovit	Sai da interface virtual-eth.
eth)#	EXIC	
LD(config-onu)#	exit	Sai das configurações do perfil.

Perfil em modo Tronco:

CLI	Comandos	Descrição		
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.		
LD(config)#	onu-profile nome_do_perfil	Cria o perfil com o nome desejado.		
LD(config-onu)#	service ethernet 1	Cria o serviço.		
LD(config-onu-service)#	tcont 1 cir 1024 pir 2018	Limite mínimo e máximo do upstream.		
LD(config-onu-service)#	downstream-rate-limit 1024	Límite do downstream.		
LD(config-onu-service)#	dba enable type sr eligibility best-effort	Habilita alocação dinâmica de banda no sentido upstream.		
LD(config-onu)#	virtual-eth 1	Acessa a interface virtual-eth 1.		
LD(config-onu-virtual- eth)#	associate service ethernet 1	Associa o serviço a interface virtual- eth.		
LD(config-onu-virtual- eth)#	exit	Sai da interface virtual-eth.		
LD(config-onu)#	exit	Sai das configurações do perfil.		

Nota: Para esse modelo de ONU é preciso fazer configurações na interface WEB, consulte a página de suporte do equipamento ou clique <u>aqui</u>.

6 APLICAR UM PERFIL (PROFILE)

Após a criação do profile utiliza-se o comando abaixo para aplicar o profile a ONU. Esse comando também é utilizado caso alguma modificação seja feita em um profile já existente. As modificações só serão aplicadas as ONUs após esse comando.

CLI	Comandos	Descrição				
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.				
LD(config)#	interface gpon0.1	Acessa a interface desejada				
LD(config- if)#	onu profile update nome_do_perfil onu-index 1	Aplica o perfil desejado a ONU identificada pelo index nesta porta PON.				



7 SALVAR AS CONFIGURAÇÕES

Após configurar o equipamento é importante dar o comando abaixo para salvar as informações, pois caso contrário, tudo será perdido se a OLT sofrer um reboot:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	copy running-config startup-config	Salva as configurações.

Também é possível salvar as configurações através do comando:

CLI	Comandos	Descrição
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
LD(config)#	write	Salva as configurações.

8 COMANDOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Abaixo seguem alguns comandos úteis para troubleshooting da rede PON:

8.1 Mostrar a base de ONUs da OLT

É possível visualizar todas as ONUs registradas nas portas PON, o perfil aplicado e seu index através do comando:

CLI	Comando	Descrição
LD#	show onu running database	Exibe a lista de ONUs registradas na base de dados

registered in databases: 3 interf id serial number		I	model	I	status	I	profile name	I	pfl status	I	ip address	I	Rx (dBm))
gpon0.1 1	46494F4713000010	ļ	LD 100	I	active		nome_do_perfil	ļ	active	ļ	192.168.55.2/24		-18.2	ļ
gpon0.1 2	46494F4713000010		LD 1102w	ļ	active	1	nome_do_perfil		inactive		192.168.55.2/24		-0.0	
gpon0.1 3	46494F4713000010		LD 100	I	active		default		active		192.168.55.2/24	I	-10.2	

8.2 Mostrar detalhes da ONUs e último alarme

Mostra as principais informações de ONU e o ultimo alarme registrado.

CLI	Comando	Descrição
LD#	show onu interface gpon0.1 onu-index 2	Exibe detalhes de uma determinada ONU através do seu index registrado na porta PON.

-= ONU DATABASE INFORMATION =	-
interface connected:	gpon0.1
onu index	1
serial number:	46494F4713000010
omci model name:	LD 1102w
password	
equalization delay	322588 (bits)
distance (estimated):	0 (meters)
type:	dynamic
status:	active



mode auto learning:	enable
encryption	false
encryption key	
ber interval	10000 (msecs)
onu default omci id:	3841
onu default alloc id:	544
onu dynamic alloc id:	272
onu us fec:	Disable
onu activation status:	active
deactivate reason:	Loss of Signal at PON
Interface	
omci mibsync	false
Description	none
Profile Name	default
Profile status:	active
Profile Failed Reason:	none
Last Info Occurr:	Port ID Configuration
Complete	
When Last Info Occurr:	16:52:46 23/05/2018
Last Alarm Occurr:	Start-up Failure
Last Alarm Status:	Off
When Last Alarm Occurr:	16:52:23 23/05/2018

8.3 Mostrar versão de firmware das ONTs

Mostra a versão de software utilizada pela ONT.

Onus Package Version Status: (a) activ (c) commit (v) valid	Firmware na memóri	a 1	Firmware na memória	a 2
==== === Interface onu serial number model name	e S1		s S2	= ====================================
==== === gpon0.1 004 46494F4713002DB5 LD111-21R	R 4.6.0-GD-L2	v	4.6.0-GD-L3	

Outros comandos utéis:

Firmware da memória 2 ativo

CLI	Comandos	Descrição				
LD#	show interface	Mostra o status da interface.				
LD#	show history	Mostra os últimos comandos utilizados.				
LD#	show users	Mostra os usuários logados a OLT.				
LD#	show running-config Mostra a configuração corre					
LD#	show startup-config	Mostra a configuração salva para a inicialização do equipamento.				