

## Ativar profile em uma ONU através do Conscius Lite

# LightDrive LD G250x

OLTs LightDrive 2502, 2502F ou 2504



Para Boas Práticas de Instalação Metálica e Óptica, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui</u>.

#### Compatível com:

Versão do Conscius	OLTs	Firmware	ONUs	Firmware
2.3.1/2.3.2	Light Drive 250X	1.11.0/1.13.5/1.14.X	100	1.1.5
			1100	4.6.0/4.7.1
			580/111	4.6.0/4.7.1

# Sempre verifique o site da Furukawa para manter o firmware atualizado na última versão disponível.

#### Importante:

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem sustos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um poderoso auxiliar na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



#### **1 TOPOLOGIA**



#### **2 PONTOS IMPORTANTES**

- Enquanto uma ativação estiver sendo realizada no Conscius Lite não pode haver um usuário utilizando o menu "configure terminal" via CLI.
- A ativação no Conscius Lite é limitada por sessão, isto é, apenas uma sessão por vez, caso vários usuários configurem nesta interface pode ocasionar erros na ativação do profile na ONU. O tempo de liberação do acesso para configuração é o tempo setado no exec-timeout da porta console.

### 3 SELECIONANDO A OLT

Para iniciar o procedimento deve-se acessar o service activation, para isso, siga o caminho abaixo:

				5
		SHOOTING 🕨	•	REPORT >
RADIO 3D	•			
• GPON	PON		Þ	Service Creation
	• TDM		Þ	Profile Creation
REFRESH				Delivering Profile
				Service Activation
Address 🗢	IP Address 🗘	Port 🗘	Con	Profile Edit
-01) 1	10.80.44.41	161		Association List

O usuário deve selecionar a OLT associada a ONU em que deseja ativar um profile. Isso pode ser feito digitando parte do nome no campo *OLT name*, que o sistema automaticamente irá exibir



os resultados que contém o termo digitado, disponibilizando-o para seleção, ou clicando em *Search OLT* e buscando através das localidades ou dos Mapas.

FILTER		
	OLT Name Searce	<u>ch OLT</u>
	SEARCH OLT	×
	Select filter           O BY LOCATIONS         B	Y MAPS
	TREE VIEW - LOCATIONS	
	On Client	
	> On Site	
	ок	

Após selecionada a OLT, será exibida a lista de todas as ONU's associadas a esta OLT, com algumas informações referente a elas.

ONU Series	PON S/N	ONU Name	PON / OLT	Profile Name
LightDrive 111	46494f4713001bc5	27	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001c18	16	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001ba9	45	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001bee	21	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001bd9	25	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001c1e	20	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001be3	18	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001bb4	7	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001bc8	9	PON 2 (LD-CAM)	default
LightDrive 111	46494f4713001bef	2	PON 2 (LD-CAM)	default

## 4 ATIVAÇÃO DO PROFILE

Após selecionar a ONU, o usuário deve selecionar o profile que deseja ativar nela, buscando pelo *Profile name*, e em seguida clicando em *Apply*. Lembrando que este profile deve ter sido enviado previamente para a OLT conectada a esta ONU, na operação *Delivering Profile* (caso possua alguma dúvida verificar nossa documentação no site clicando <u>aqui</u>).



CHOOSE PROFILE	
Selected ONUs Profile Name	Select a Profile SELECT
	APPLY

Após o término do processo de ativação, uma mensagem será exibida para confirmar se a operação foi realizada com sucesso. Verificar atentamente o resultado do log.

### 5 REMOÇÃO DE ONTS DA BASE DE DADOS

Os passos a seguir mostram o processo de remoção de ONUs da base de dados da OLT e do Conscius. Lembrando que não pode ter usuário realizando configuração na OLT via CLI.

Inicia-se pela página home do Conscius realizando o sequinte caminho: Network → Node List.

HOME	NETWORK      OFAULT			
• REPORT	Add Node			
Active Alarn	• Map View			
55 -	Node List			
	• Node Maintenance •			

Após selecionar a OLT que possui a ONT, a qual deseja remover, clique na engrenagem da coluna *actions*.



Selecione a ferramenta Node tools.



Em *Register Device* na aba *Disable Device*, selecione a porta PON em que a ONU está conectada e informe no campo *ONU address* o index da ONU que deseja eliminar, em seguida clique em *apply*.



TOOLS REGISTER DEVICE H	IIERARCHY TREE	
REGISTER DEVICE		
Parent Identification Node: LightDrive49 Series: OLT FIT	Disable Device GPON: ONU address (0-63	PON 1
IP Address: 10.80.44.49		(1,2,10-25)
	APPLY	

Volte na tela *node list* encontrando a ONU que deseja eliminar, ao clicar no X da coluna *actions* ela será removida.

Este documento pode estar desatualizado. Baixe sempre a versão atual no site da Furukawa.