

Verificação de alarmes no Conscius Lite

LightDrive Conscius Lite



Para Boas Práticas de Instalação Metálica e Óptica, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui</u>.

Compatível com:

OLTs	Firmware			
LightDrive 250x	1.14.x			

Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



1 OBJETIVO

Essa nota técnica discorrerá sobre os alarmes no software de gerência Conscius Lite.

2 CONFIGURAÇÃO DA OLT

Para realizar o monitoramento de alarmes através do Conscius deve-se configurar, primeiramente, a OLT.

CLI	Comandos	Descrição	
LD#	conf t	Acesso ao modo de configuração.	
LD(config)#	snmp-server community private rw	Configuração da comunidade SNMP.	
ID (config) #	snmp-server manager 192.168.250.35 traps-	Configura o IP do servidor e a porta de	
TD (COULTD) #	version 2c community private udp-port 2162	comunicação entre a OLT e o servidor.	
LD(config)#	snmp-server enable trap linkstatus	Conexão/Desconexão das interfaces.	
LD(config)#	snmp-server enable trap olt-los	Perda de sinal da OLT.	
LD(config)#	snmp-server enable trap <mark>onu-dg</mark>	Informa status de energia da ONU.	
LD(config)#	snmp-server enable trap <mark>onu-losi</mark>	Perda de sinal da ONU.	

3 CONSCIUS LITE

A verificação dos alarmes no Conscius Lite é através do menu "Fault".



3.1 Alarms history

Apresenta o registro, na forma de log, de todos os alarmes que já ocorreram (ativações e desativações) relacionados aos elementos gerenciados.



FILTER									
		Date/Time Start:	Date/Time B	End: CLEAR FI	LTERS FILTER				
+ ALL ALARMS]								
	REFRESH								
						Report:	CSV PDF XLS		
Date/Time	Alarm History O All T	Alarm Owner 🗢	Alarm Status O All	Source 🗢	Failure Object 🗢	Alarm Description 🗘	Actions		
05 Jul 2018 14:07:23	Activate		-	LightDriveAG	ONU_7	ONU discovered (EQD: 322513, serial number: 46494f4708004d75	2		
05 Jul 2018 14:11:14	Activate		-	onu1100		Communication Failure	-		
05 Jul 2018 14:11:14	Activate		-	onu500		Communication Failure	-		
05 Jul 2018 14:25:33	Activate			onu500	LinkPON_2	Failure on the activation process (index_6)	-		
05 Jul 2018 19:37:43	Activate		-	LightDriveAG	gpon0.2	Interface absent	1		
05 Jul 2018 19:37:53	Deactivate		-	LightDriveAG	gpon0.2	Interface absent	<u>1</u>		

Clear Filters: Utilizado para limpar o filtro de Date Time e os filtros utilizados na tabela de alarmes.

Refresh: É utilizado para atualizar os dados da lista de alarmes apresentada.

Ícone "+": Permite a criação de novas views (filtro). Ao clicar nesse ícone será aberto um pop-up.

3.2 Alarms list

A interface *Alarm List* é responsável pela exibição dos alarmes ativos recebidos pelo sistema. Quando um alarme é desativado ele é removido da lista permanecendo registrado apenas no histórico de alarmes.

Essa facilidade permite ao usuário ter uma visão mais clara dos problemas reais da rede gerenciada.

ST	ATUS 2	2	0 0 1				ALERT	S INHIBITED: 0 NO F	PICKUP: 5
- F	ILTER								
			Date/Time Start:	Date/Time	End:	CLEAR FILTERS FILTE	R		
+	ALLALARM	s							
	PICKUP NHIBIT CLEAR ALARM REFRESH Automatic Refresh of Alarms: Activated Press 'Pause' to handle an alarm							Ø	
								Report: CSV	PDF XLS
	Date/Time	Status O	Source 🗢	Failure Object 🗢	Assignment (ID) 🌣	Alarm Description 🗢	Category O	Product 🗢	Actions
	05 Jul 2018 14:07:23		LightDriveAG	ONU_7	-	ONU discovered (EQD: 322513, serial number: 46494f4708004d75	Management	OLT STM1	46
	05 Jul 2018 14:11:14		onu1100	-	-	Communication Failure	Management	ONU 1100	-
	05 Jul 2018 14:11:14		onu500	-		Communication Failure	Management	ONU 500	-
	05 Jul 2018 14:25:33		onu500	LinkPON_2	-	Failure on the activation process (index_6)	Management	ONU 500	-

No topo da lista é exibida uma legenda de cores, por severidade, indicando a quantidade de alarmes gerenciados pelo sistema. No canto direito da tela tem-se a informação da quantidade de alarmes inibidos (Inhibit) e de alarmes não atribuídos a um usuário (No Pickup). No Alarms List, da mesma forma que no History Alarms, também é possível criar views para filtros específicos.



É possível também a execução de ações em cada um dos alarmes gerenciados. São elas:

Clear Alarms: Desativa um alarme de forma forçada. Ao desativar manualmente um alarme, ele é removido da lista de alarmes. No registro de histórico de alarmes podese visualizar tanto o registro da ativação do alarme quanto da desativação forçada realizada sobre ele.

Pick Up: Ação que associa um determinado alarme a um usuário. Essa associação permite ao usuário identificar quais problemas já estão sendo resolvidos e quais ainda estão pendentes. Um alarme pode ser associado a um usuário, mas esse alarme não ficará preso a ele, podendo outro usuário tomar para si esse mesmo alarme. O pick up será mantido sempre para o último usuário.

Inhibit: Ação que permite ao usuário desabilitar o tratamento de um, ou mais, alarmes dentro do sistema. Nesses casos o alarme, ao ser recebido, será descartado do sistema e não será visualizado em nenhuma interface do sistema, até que ele seja habilitado novamente (Uninhibit).

Refresh: Botão que atualiza manualmente a lista de alarmes gerenciada pelo sistema.

3.3 Inhibited alarms

Essa opção lista todos os alarmes inibidos no sistema, ou seja, identifica os alarmes que deixarão de ser exibidos na tela de Alarm List.

Para inibir um alarme o usuário deve selecioná-lo na tela Alarm List e clicar no botão Inhibit no topo da lista. Após a inclusão de uma justificativa para tal ação o alarme desaparece da tela Alarm List e passa a ser visualizado somente na tela Inhibited Alarms.

Para voltar a gerenciar um alarme inibido deve-se clicar no botão *uninhibit* na tela de Inhibited Alarms. O sistema irá solicitar uma nova justificativa e no momento que o alarme voltar a ocorrer o sistema voltará a exibi-lo como um alarme ativo.

FAULT :: INHIBITED ALARMS							
FILTER							
	Inhibit Date/Time Start:	Inhibit Date/Time	e End:	CLEAR FILTERS	FILTER		
UNINHBIT REFRESH							
Inhibited Time Status	Source C	Failure Object ©	Assignment (ID) 🤤	Alarm Description 🗘	Category Category	Product ©	Actions
No alarm found with given criteria							
		Total of Active Alarms: 0					

A única ação disponibilizada para alarmes do tipo inibido é o *Uninhibit Alarm* fazendo com que o alarme saia da lista de *Inhibited Alarms* e volte a fazer parte dos alarmes gerenciados pelo sistema.

O botão *refresh* deve ser utilizado quando houver necessidade de atualização da lista de alarmes apresentada.



3.4 My pickup alarms

É possível visualizar os alarmes associados ao usuário logado, para isso é preciso acessar a opção *My Pickup*s do menu *Fault*.

Para atribuir um alarme a si, um usuário deve selecionar o alarme em *Alarm List* e clicar no botão *Pickup*, no topo da lista. O sistema irá solicitar que o usuário insira uma justificativa com uma breve explicação da razão dessa ação.

Quando um alarme não for atribuído a um usuário esse alarme é identificado pelo símbolo 🕋.

Um alarme com status de *PickUp* é identificado na *Alarm List* pelo símbolo . Mesmo que um alarme tenha um usuário responsável, outro usuário pode tornar-se proprietário dele, para isso clique no botão *pick up*. Não há bloqueio de alarme por usuário, o último usuário que fizer um *pick up* será o "owner" desse alarme.

O usuário pode retirar um alarme da sua Pick up List, acessando a lista My Pickups, no menu Fault, selecionando o alarme e clicando no botão Unpickup. O sistema irá solicitar que o usuário insira uma justificativa com uma breve explicação da razão dessa ação.