

# Guia de Start-Up LightDrive LD3008/LD3016





Para Boas Práticas de Instalação Metálica e Óptica, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui</u>.

#### Compatível com:

OLTs	Firmware
LightDrive LD3008/LD3016	1.0.2

#### Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



## **1 SOBRE OS EQUIPAMENTOS**

#### 1.1 Diferenças entre a LD3008 e LD3016

Abaixo segue uma tabela comparativa das principais diferenças entre os equipamentos.

Funcionalidades	LD3008	LD3016
Quantidade de portas PON	8 Portas	16 Portas
Capacidade de Switching	168 Gbps	128 Gbps
Throughput	125 Mpps	95 Mpps

#### 1.2 Similaridades entre a LD3008 e LD3016

Abaixo segue uma lista das principais similaridades entre os equipamentos.

- 4 Portas de uplink 10 GE (SFP+).
- 4 Portas de uplink 1 GE (RJ45).
- 2 Slots para fontes AC/DC (Redundância).
- Até 128 usuários por interface GPON.
- Até 16K endereços MACs.
- Interface de gerência MGMT.

Obs: Se respeitarmos as diferenças físicas dos equipamentos os comandos de configuração serão iguais.

# 2 ACESSO AO CONSOLE

Conecte o cabo console, que acompanha a OLT, à interface indicada na imagem abaixo:



Outra ponta do cabo deve ser conectado à interface serial de um PC. Em alguns casos será necessário utilizar um adaptador DB9-USB.



Abaixo informações para o acesso ao equipamento:

ACESSO AO EQUIPAMENTO		
Speed (baud)	9600	
Data bits	8	
Stop bits	1	
Parity	None	
Flow Control	None	

O usuário e senha padrão do equipamento são:

DADOS DE ACESSO PADRÃO	
Usuário	admin
Senha <vazio></vazio>	

# 3 CONFIGURAÇÃO DO IP DE GERÊNCIA

Essa configuração é feita acessando a OLT via console, contudo, a interface MGMT do equipamento vem configurada por padrão no **IP 192.168.100.1/24**. As configurações, a partir do item 3, são feitas via console ou remotamente via ssh.

## 3.1 Interface Out-of-Band (Porta Mgmt)

Segue abaixo os comandos necessários para a configuração da interface Out-of-Band (MGMT):

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH>	enable	Acesso ao modo de visualização.
SWITCH#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
SWITCH(config)#	service ssh	Habilita o serviço SSH.
SWITCH(config)#	interface mgmt	Acessa a interface de gerência.
SWITCH(config-if[mgmt])	no shutdown	Ativa a interface MGMT.
SWITCH(config-if[mgmt])	no ip address	Apaga o IP da interface.
SWITCH(config-if[mgmt])	ip address 10.80.46.11/24	Configura IP para a interface MGMT.
SWITCH(config-if[mgmt])	end	Retorna ao modo de configuração global.
SWITCH#	write memory	Salva as informações na memória.

# 4 MUDANÇA DE SENHA

No primeiro acesso ao equipamento, recomenda-se trocar a senha padrão do usuário admin. Para essa troca utilizar:

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH(config)#	passwd	Alteração de senha do usuário admin.
Enter new password:	<nova_senha></nova_senha>	Inserir a nova senha.
Re-enter new password:	<repetir_nova_senha></repetir_nova_senha>	Repetir a nova senha.



# 5 VLANS

Abaixo os comandos existentes para a criação de VLANs e atribuição às portas da OLT.

As portas de uplink podem ser configuradas como acesso ou tronco, dependendo do dispositivo que será conectado a elas, já as portas PON devem sempre ser configuradas no modo tronco.

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH>	enable	Acesso ao modo de visualização.
SWITCH	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
SWITCH(config)#	bridge	Acesso ao modo bridge.
SWITCH(bridge)#	vlan create 10-20	Cria as VLANs de 10 a 20.
SWITCH(bridge)#	vlan add 10-20 7,17 tagged	Associa as VLANs criadas nas portas 7 e 17 de modo tagged.
SWITCH(bridge)#	vlan add 15 18 untagged	Associa a VLAN 15 na porta 18 de modo untagged.
SWITCH(bridge)#	vlan del 11 7	Remove da porta 7 a VLAN 11.
SWITCH(bridge)#	no vlan 12	Apaga a VLAN 12 do equipamento.
SWITCH(bridge)#	port speed 21 10000	Configura a velocidade da porta 21 como 10 Gbps.

# 6 CRIAÇÃO DE PERFIS

Abaixo segue exemplo de criação de perfil para a ONT 420-10R.

#### 6.1 DBA-PROFILE

Abaixo é mostrado a configuração do DBA-PROFILE:

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
(config)#	gpon	Acesso ao modo GPON.
(gpon) #	dba-profile dados create	Cria o dba-profile com o nome dados.
(config-dba-profile[dados])#	mode sr	Configura o DBA como mode sr.
(config-dba-profile[dados])#	sla maximum 10944	Determina a configuração de velocidade.
(config-dba-profile[dados])#	show current-profile	Mostra as configurações do perfil.
(config-dba-profile[dados])#	apply	Aplica as configurações.

#### 6.2 Extended-VLAN

Abaixo será configurado o extended-vlan-tagging-operation, ele é um profile auxiliar que aplica as configurações de VLAN ao perfil.

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
(config)#	gpon	Acesso ao modo GPON.
(gpon) #	extended-vlan-tagging- operation bridge create	Cria o perfil extended-vlan bridge.
(config-ext-vlan-oper[bridge])#	downstream-mode enable	Ativa as configurações para o sentido de downstream.
(config-ext-vlan-oper[bridge])#	untagged-frame 1	Configura a VLAN como untagged.



<pre>(config-ext-vlan-oper[bridge]- untagged-frame[1])#</pre>	treat inner vid 10 cos 0 tpid 0x8100	Configura a VLAN 10 com o cos 0 e tpid 0x8100.
<pre>(config-ext-vlan-oper[bridge]- untagged-frame[1])#</pre>	apply	Aplica as configurações realizadas acima.

### 6.3 Traffic-Profile

Vamos criar este perfil com o nome "TP". Logo após realizamos a configurção do t-cont para definir o perfil DBA desde tráfego e o mapper com o número de serviços (gemport). Em seguida vamos para o mapper 1 (único mapper neste caso) para declarar a quantidade de serviço (um unico gemport neste caso). Finalmente vamos para a configuração de bridge para definir o comportamento das portas da ONT (ANI e UNI).

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
(config)#	gpon	Acesso ao modo GPON.
(bridge)#	traffic-profile <b>TP</b> create	Cria o traffic-profile TP.
(config-traffic-pf[TP])#	tcont 1	Realiza a configuração do TCON 1.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-tcont[1])#</pre>	dba-profile dados	Insere o dba-profile no perfil.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-tcont[1])#</pre>	gemport 1/1	Realiza a criação do gemport.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-tcont[1])#</pre>	exit	Retorna ao menu anterior.
(config-traffic-pf[TP])#	mapper 1	Realiza a configuração do mapper 1.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-mapper[1])#</pre>	gemport count 1	Relaciona o gemport 1 com o mapper 1.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-mapper[1])#</pre>	exit	Retorna ao menu anterior.
(config-traffic-pf[TP])#	bridge 1	Acessa a bridge 1.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1])#</pre>	ani mapper 1	Acessa a interface ANI.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1]-</pre>	vlan-filter vid 10	Configura a VLAN 10 na interface
ani[mapper:1])#	untagged discard	ANI.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1]- ani[mapper:1])#</pre>	exit	Retorna ao menu anterior.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1])#</pre>	uni virtual-eth 1	Acessa a interface virtual UNI.
(config-traffic-pf[TP]-bridge[1]-	extended-vlan-tagging-	Associa a extended vlan as porfil
uni[eth:1])#	operation bridge	Associa o extended-viait ao perm.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1]- uni[eth:1])#</pre>	exit	Retorna ao menu anterior.
<pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1])#</pre>	exit	Retorna ao menu anterior.
(config-traffic-pf[TP])#	apply	Aplica as configurações realizadas.

#### 6.4 Onu-Profile

A configuração da ONU-profile inicia-se com a criação do perfil, que nesse caso chamamos "dados", e logo após aplica o perfil de tráfego criado anteriormente. Portanto, este perfil resume todos os perfis criados anteriormente.

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
(config)#	gpon	Acesso ao modo GPON.
(config)#	onu-profile dados create	Cria o ONU-Profile dados.
(config-onu-profile[dados])#	traffic-profile <b>TP</b>	Associa o traffic-profile ao onu-profile.
(config-onu-profile[dados])#	apply	Aplica as configurações.



# 7 APLICAR UM PERFIL (PROFILE)

Após a criação do profile utiliza-se o comando abaixo para aplicar o profile a ONU. Esse comando também é utilizado caso alguma modificação seja feita em um profile já existente. As modificações só serão aplicadas as ONUs após esse comando.

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	conf t	Acesso ao modo de configuração.
(config)#	gpon	Acesso ao modo GPON.
(gpon) #	gpon-olt 1	Acesso à interface gpon.
(config-gpon-olt[1])#	discover-serial-number start 10	Descoberta automática de ONU.
(config-gpon-olt[1])#	onu fix all	Fixa as ONUs na porta PON.
(config-gpon-olt[1])#	onu-profile 1 dados	Aplica o ONU-profile dados na ONU 1.

# 8 SALVAR AS CONFIGURAÇÕES

Após configurar o equipamento é importante dar o comando abaixo para salvar as informações, pois caso contrário, tudo será perdido se a OLT sofrer um reboot:

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	copy running-config startup-config	Salva as configurações.

Também é possível salvar as configurações através do comando:

CLI	Comandos	Descrição
SWITCH#	write memory	Salva as configurações.

### 9 COMANDOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Abaixo seguem alguns comandos úteis para troubleshooting da rede PON:

#### 9.1 Mostrar a base de ONUs da OLT

É possível visualizar todas as ONUs registradas nas portas PON, o perfil aplicado e seu index através do comando:

CLI	Comando	Descrição
SWITCH#	show onu info	Exibe a lista de ONUs registradas na base de dados.
SWITCH#	show onu model-name 1	Exibe os modelos de ONU em uma determinada porta PON.

SWITCH (config)	)# show onu info			
OLT   ONU	STATUS   Serial No.	Distance	Rx Power	Profile
1  1	Active   FISA4b07f9e0	5m	- 14.6 dBm	



SWITCH	(config	)# show	onu	model-name	1
OLT	ONU	Mode	l Nar	ne	
1	1	FK-ONT		 )₩	

#### 9.2 Mostrar detalhes das ONUs

Mostra as principais informações da ONU.

CLI	Comando	Descrição
SWITCH #	show onu detail-info 1	Exibe detalhes de uma determinada ONU através do seu index registrado na porta PON.

SWITCH(config)# show onu detail-in	<b>if</b>	0 1
OLT : 1, ONU : 1		
Activation Status		Active
Last Activation Fail Reason		-
Deactivation Reason		-
Serial Number		FISA4b07f9e0
Serial Number(Hex)		464953414b07f9e0
Password (R-ID)		000000000000000000
Description		
Learning Method		Auto
Model Name		FK-ONT-G420W
MAC Address		b8:26:d4:07:f9:e0
EqD / RTD		246723 / 64277 bit
Fiber Distance		5m
ONU RX Power		- 14.7 dBm
MAX T-CONT		7
MAX US Priority Queue per T-CONT		8 (8/8/8/8/8/8/)
T-CONT Scheduling Policy		SPQ
Activated Time		0:00:01:22
MIB Sync Number		7
SysUpTime		0:00:09:28
InactiveTime		0:00:00:00
Vendor Product Code		0x0007
Host Name		
Encryption Key		58 9f 6b 89 33 95 27 2b 6a 07 58 99 3a 5c 25 0f
OMCC Version		0xa0
onu-profile		-
VoIP Available signal protocol		SIP / MGCP
VoIP Available config method		OMCI / Configuration file
Power over Ethernet Control		Not support
Remote Debug		Support
Remote Debug Format		ASCII

#### 9.3 Mostrar versão de firmware das ONTs

Mostra a versão de software utilizada pela ONT.



SWITCH#	show	onu firmware	version 1				
						(D):Defau	lt-OS (R):Running-OS
OLT	ONU	Upgra	de Status	1	OS1	I	OS2
1	1			- 1	3.05-	-1154	(D)(R) 3.03p2-1146