

Guia de Start-Up LightDrive LD3032



Para Boas Práticas de Instalação Metálica e Óptica, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui</u>.

Compatível com:

| OLTs | Firmware |
|----------------------|----------|
| LightDrive LD3032 | 2.0.2 |

Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



1 ACESSO AO CONSOLE

Conecte o cabo console, que acompanha a OLT, à interface indicada na imagem abaixo:



Outra ponta do cabo deve ser conectado à interface serial de um PC. Em alguns casos será necessário utilizar um adaptador DB9-USB.

Abaixo informações para o acesso ao equipamento:

| ACESSO AO EQUIPAMENTO | | |
|--------------------------|------|--|
| Speed (baud) | 9600 | |
| Data bits | 8 | |
| Stop bits | 1 | |
| Parity | None | |
| Flow Control | None | |

O usuário e senha padrão do equipamento são:

| DADOS DE ACESSO PADRÃO | | |
|---------------------------|--|--|
| Usuário admin | | |
| Senha <vazio></vazio> | | |

2 CONFIGURAÇÃO DO IP DE GERÊNCIA

Essa configuração é feita acessando a OLT via console. As configurações, a partir do item 3, são feitas via console ou remotamente via ssh.

2.1 Interface Out-of-Band (Porta Mgmt)

Segue abaixo os comandos necessários para a configuração da interface Out-of-Band (management):

| CLI | Comandos | Descrição |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| SWITCH> | enable | Acesso ao modo de visualização. |
| SWITCH# | configure terminal | Acesso ao modo de configuração. |
| SWITCH(config)# | service ssh | Habilita o serviço SSH. |
| SWITCH(config)# | interface management | Acessa a interface MGMT. |
| SWITCH(config-if[mgmt]) | no shutdown | Ativa a interface MGMT. |
| SWITCH(config-if[mgmt]) | ip address 10.80.46.10/24 | Configura IP para a interface MGMT. |



| SWITCH(config-if[mgmt]) | end | Retorna ao modo de configuração global. |
|-------------------------|--------------|---|
| SWITCH# | write memory | Salva as informações na memória. |

3 MUDANÇA DE SENHA

No primeiro acesso ao equipamento, recomenda-se trocar a senha padrão do usuário admin. Para essa troca utilize:

| CLI | Comandos | Descrição |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SWITCH(config)# | passwd | Alteração de senha do usuário admin. |
| Enter new password: | <nova_senha></nova_senha> | Inserir a nova senha. |
| Re-enter new password: | <repetir nova="" senha=""></repetir> | Repetir a nova senha. |

4 VLANS

Abaixo os comandos existentes para a criação de VLANs na OLT.

| CLI | Comandos | Descrição |
|------------------------|--------------------------------|---|
| SWITCH> | enable | Acesso ao modo de visualização. |
| SWITCH | configure terminal | Acesso ao modo de configuração. |
| SWITCH(config)# | vlan database | Acesso ao modo de configuração de VLAN. |
| SWITCH(config-vlan)# | vlan 35 name dados | Cria a VLAN 35 com o nome dados. |
| SWITCH(config-vlan)# | exit | Retorna ao modo anterior. |
| SWITCH(config)# | interface vlan <mark>35</mark> | Acessa a interface VLAN 35. |
| SWITCH(config-if[35])# | no shutdown | Ativa a VLAN 35. |
| SWITCH(config-if[35])# | ip address 192.35.35.35/24 | Configura IP para a VLAN 35. |
| SWITCH(config-if[35])# | end | Retorna ao modo de visualização. |
| SWITCH# | wr m | Salva as configurações. |
| SWITCH# | show vlan | Mostra as configurações de VLAN. |
| SWITCH# | show running-config | Mostra a configuração da VLAN 35. |
| OWTICH# | interface <mark>vlan 35</mark> | |

Abaixo os comandos existentes para atribuição de VLANs as portas de uplink e as portas PON.

As portas de uplink podem ser configuradas como acesso ou tronco, dependendo do dispositivo que será conectado a elas, já as portas PON devem sempre ser configuradas no modo tronco.

Configuração em modo Acesso:

| CLI | Comandos | Descrição |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| SWITCH# | conf t | Acesso ao modo de configuração. |
| (config)# | interface tengigabitethernet 0/3 | Acessa a interface de Uplink. |
| (config-if[XE0/3])# | Speed 1000 | Determina a velocidade da porta. |
| (config-if[XE0/3])# | switchport mode access | Configura a interface como acesso. |
| (config-if[XE0/3])# | switchport access vlan 35 | Insere a VLAN 35 na porta. |
| (config-if[XE0/3])# | end | Retorna ao modo de visualização. |

Configuração em modo Tronco (Trunk):

| CLI | Comandos | Descrição |
|------------------|---------------------|----------------------------------|
| SWITCH # | conf t | Acesso ao modo de configuração. |
| SWITCH (config)# | interface gpon 1/15 | Acessa a interface de gpon 1/15. |



| SWITCH (config- if)# | switchport mode trunk | Configura a interface em modo trunk. |
|-------------------------|--|---|
| SWITCH (config- if)# | switchport trunk allowed vlan add <mark>35</mark> | Libera a passagem da VLAN mantendo sua tag. |

5 CRIAÇÃO DE PERFIS

Abaixo segue exemplo de criação de perfil para a ONT 420-10R.

5.1 DBA-PROFILE

Abaixo é mostrado a configuração do DBA-PROFILE:

| CLI | Comandos | Descrição |
|---|--------------------------|---|
| SWITCH# | configure terminal | Acesso ao modo de configuração. |
| (config)# | dba-profile dados create | Cria o dba-profile com o nome dados. |
| (config-dba-profile[dados])# | mode sr | Configura o DBA como mode sr. |
| (config-dba-profile[dados])# | sla maximum 10944 | Determina a configuração de velocidade. |
| (config-dba-profile[dados])# | show current-profile | Mostra as configurações do perfil. |
| <pre>(config-dba-profile[dados])#</pre> | apply | Aplica as configurações. |

5.2 Extended-VLAN

Abaixo será configurado o extended-vlan-tagging-operation, ele é um profile auxiliar que aplica as configurações de VLAN ao perfil.

| CLI | Comandos | Descrição |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| SWITCH# | configure terminal | Acesso ao modo de configuração. |
| (config)# | extended-vlan-tagging- | Cria o perfil extended-vlan bridge. |
| (conrig)# | operation bridge create | |
| (config-ext-ylan-oper[bridge])# | downstream-mode enable | Ativa as configurações para o sentido |
| (coming one viam sportsings), " | | de downstream. |
| (config-ext-vlan-oper[bridge])# | untagged-frame 1 | Configura a VLAN como untagged. |
| (config-ext-vlan-oper[bridge]- | treat inner vid 35 cos 0 tpid | Configura a VLAN 35 com o cos 0 e |
| untagged-frame[1])# | 0x8100 | tpid 0x8100. |
| (config-ext-vlan-oper[bridge]- | 2001.0 | Aplica as configurações realizadas |
| untagged-frame[1])# | abbrà | acima. |

5.3 Traffic-Profile

Vamos criar este perfil com o nome "TP". Logo após realizamos a configurção do t-cont para definir o perfil DBA desde tráfego e o mapper com o número de serviços (gemport). Em seguida vamos para o mapper 1 (único mapper neste caso) para declarar a quantidade de serviço (um unico gemport neste caso). Finalmente vamos para a configuração de bridge para definir o comportamento das portas da ONT (ANI e UNI).

| CLI | Comandos | Descrição |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| SWITCH# | configure terminal | Acesso ao modo de configuração. |
| (config)# | traffic-profile TP create | Cria o traffic-profile TP. |
| (config-traffic-pf[TP])# | tcont 1 | Realiza a configuração do TCON 1. |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-tcont[1])#</pre> | dba-profile <mark>dados</mark> | Insere o dba-profile no perfil. |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-tcont[1])#</pre> | gemport 1/1 | Realiza a criação do gemport. |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-tcont[1])#</pre> | exit | Retorna ao menu anterior. |



| (config traffic of[UD])# | memory 1 | Desline e configures ão de manuel 4 | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|
| (CONFIG=CLAILIC=pi[IP])# | mapper I | Realiza a configuração do mapper 1. | |
| (config-traffic-pf[TP]-mapper[1])# | gemport count 1 | Relaciona o gemport 1 com o mapper | |
| (config clarific pr[ii] mapper[i]) # | gempere count r | 1. | |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-mapper[1])#</pre> | exit | Retorna ao menu anterior. | |
| (config-traffic-pf[TP])# | bridge 1 | Acessa a bridge 1. | |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1])#</pre> | ani mapper 1 | Acessa a interface ANI. | |
| (config-traffic-pf[TP]-bridge[1]- | vlan-filter vid 35 | Configura a VLAN 35 na interface | |
| ani[mapper:1])# | untagged discard | ANI. | |
| (config-traffic-pf[TP]-bridge[1]- | | D efense | |
| ani[mapper:1])# | exit | Retorna ao menu anterior. | |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1])#</pre> | uni virtual-eth 1 | Acessa a interface virtual UNI. | |
| (config-traffic-pf[TP]-bridge[1]- | extended-vlan-tagging- | | |
| uni[eth:1])# | operation bridge | Associa o extended-vian ao perili. | |
| (config-traffic-pf[TP]-bridge[1]- | i+ | Deterne en menu enterior | |
| uni[eth:1])# | exit | Retorna ao menu anterior. | |
| <pre>(config-traffic-pf[TP]-bridge[1])#</pre> | exit | Retorna ao menu anterior. | |
| (config-traffic-pf[TP])# | apply | Aplica as configurações realizadas. | |

5.4 Onu-Profile

A configuração da ONU-profile inicia-se com a criação do perfil, que nesse caso chamamos "dados", e logo após aplica o perfil de tráfego criado anteriormente. Portanto, este perfil resume todos os perfis criados anteriormente.

| CLI | Comandos | Descrição |
|---|---------------------------|---|
| SWITCH# | configure terminal | Acesso ao modo de configuração. |
| (config)# | onu-profile dados create | Cria o ONU-Profile dados. |
| <pre>(config-onu-profile[dados])#</pre> | traffic-profile TP | Associa o traffic-profile ao onu-profile. |
| (config-onu-profile[dados])# | apply | Aplica as configurações. |

6 APLICAR UM PERFIL (PROFILE)

Após a criação do profile utiliza-se o comando abaixo para aplicar o profile a ONU. Esse comando também é utilizado caso alguma modificação seja feita em um profile já existente. As modificações só serão aplicadas as ONUs após esse comando.

| CLI | Comandos | Descrição |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| SWITCH# | conf t | Acesso ao modo de configuração. |
| (config)# | interface gpon 1/1 | Acesso à interface gpon. |
| (config-if[GPON1/1])# | discover-serial number start 10 | Descoberta automática de ONU. |
| (config-if[GPON1/1])# | onu fix all | Fixa as ONUs na porta PON. |
| (config-if[GPON1/1])# | onu-profile 1 dados | Aplica o ONU-profile dados na ONU 1. |
| (config-if[GPON1/1])# | show onu info | Mostra as informações da ONU. |

7 SALVAR AS CONFIGURAÇÕES

Após configurar o equipamento é importante dar o comando abaixo para salvar as informações, pois caso contrário, tudo será perdido se a OLT sofrer um reboot:

| CLI | Comandos | Descrição |
|---------|------------------------------------|-------------------------|
| SWITCH# | copy running-config startup-config | Salva as configurações. |



Também é possível salvar as configurações através do comando:

| CLI | Comandos | Descrição |
|---------|--------------|-------------------------|
| SWITCH# | write memory | Salva as configurações. |

8 COMANDOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Abaixo seguem alguns comandos úteis para troubleshooting da rede PON:

8.1 Mostrar a base de ONUs da OLT

É possível visualizar todas as ONUs registradas nas portas PON, o perfil aplicado e seu index através do comando:

| CLI | Comando | Descrição |
|----------------------------|--|---|
| SWITCH# | show onu info | Exibe a lista de ONUs registradas na base de dados. |
| SWITCH# | show onu model-name gpon 1/1 | Exibe os modelos de ONU em uma determinada porta PON. |
| LD3032-STI[A]# s | show onu info | |
| OLT ONU | / STATUS Serial No. Distance Rx Power | Profile |
| GPON1/1 4 GPON1/1 5 | Active FISA4007a7ea 38m - 15.8 dBm te 5 Active FRKW15747438 181m - 14.5 dBm | ste_furukawa |
| LD3 | 3032-STI[A]# show onu model-name gpon | 1/1 |
| | OLT ONU Model Name | |
| | GPON1/1 4 FK-ONT-G400R GPON1/1 <u>5</u> LD420-10R | |

8.2 Mostrar detalhes das ONUs

Mostra as principais informações da ONU.

| CLI | Comando | Descrição |
|----------|-------------------------------|---|
| SWITCH # | show onu detail-info gpon 1/1 | Exibe detalhes de uma determinada ONU através do seu index registrado na porta PON. |



| LD3032-STI[A]# show onu detail-inf | 0 | gpon 1/1 |
|------------------------------------|---|--|
| OLT : GPON1/1, ONU : 4 | | |
| Activation Status | | Active |
| Last Activation Fail Reason | | |
| Deactivation Reason | | |
| Serial Number | | FISA4007a7ea |
| Serial Number(Hex) | | 464953414007a7ea |
| Password (R-ID) | | 000000000000000000 |
| Description | | |
| Learning Method | | Manual |
| Model Name | | FK-ONT-G400R |
| MAC Address | | b8:26:d4:07:a7:ea |
| EqD / RTD | | 246691 / 1324912 bit |
| Fiber Distance | | 38m |
| ONU RX Power | | - 15.9 dBm |
| MAX T-CONT | | 7 |
| MAX US Priority Queue per T-CONT | | 8 (8/8/8/8/8/8/) |
| T-CONT Scheduling Policy | | SPQ |
| Activated Time | | 2:06:20:22 |
| MIB Upload Count | | 0 / 0 |
| MIB Sync Number | | 28 |
| SysUpTime | | 2:06:21:25 |
| InactiveTime | | 0:00:00:00 |
| Vendor Product Code | | 0x0005 |
| Host Name | | |
| Encryption Key | | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| OMCC Version | | 0xa0 |
| onu-profile | | teste_furukawa |

8.3 Mostrar versão de firmware das ONTs

Mostra a versão de software utilizada pela ONT.

| OLT ONU Upgrade Status OS1 | OS2 | |
|----------------------------------|------------------|----|
| GPON1/1 4 - 2.77-1123 | (D)(R) 3.03p2-11 | 46 |