

# Configuração básica OLT LD3032

# LightDrive LD3032



Para Boas Práticas de Instalação Metálica e Óptica, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui</u>.

#### Compatível com:

Equipamento	Firmware
LightDrive LD3032	2.02

#### Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



# SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
1 OBJETIVO	3
2 ΑCESSAR Ο ΕΟΨΡΑΜΕΝΤΟ ΟΙ Τ	
3 COMANDOS BÁSICOS	3
	-
3.1 PASSWORD PARA O MODO PRIVILEGIADO	
3.2 ALTERAÇÃO DO PASSWORD DE LOGIN	
3.3 RECUPERAÇÃO DE PASSWORD DE LOGIN	4
3.4 Criação de usuários de Sistema	4
3.5 REBOOT/REINICIAR O SISTEMA/EQUIPAMENTO	4
3.6 Ativação do SSH e Telnet	5
3.7 CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE DE GERÊNCIA	5
3.8 Configuração dos Slot GPON	5
3.9 Configuração de VLANS	5
3.10 LACP	6
3.11 QINQ	6
3.12 LOOP-DETECT	7
3.13 MIRROR / ESPELHAMENTO DE PORTAS	7
3.14 MAC FILTER	8
3.15 ЈИМВО FRAME	8
3.16 Configuração do Servidor DHCP Interno	8
3.17 REDUNDÂNCIA ENTRE PORTAS	9
3.18 Configuração de Horário	9
3.19 Configuração de Servidor NTP	9
3.20 Configuração para envio de Traps SNMP	9
3.21 Configuração para envio de Mensagens de Syslog para um Servidor Externo	



#### **1 OBJETIVO**

Demonstrar, através de exemplos, as configurações básicas para a OLT LightDrive LD3032.

#### 2 ACESSAR O EQUIPAMENTO OLT

O acesso à OLT pode ser feito por interface Serial (porta console), Telnet ou ainda por SSH. Como não foi realizada nenhuma configuração na OLT, o primeiro acesso precisa ser feito pela interface Console. Para isto deve-se conectar à interface serial e utilizar os seguintes parâmetros.

Parâmetro	Valor
Taxa de transmissão	9600
Bits de dados	8
Bits de parada	1
Bit de paridade	Nenhum
Controle de fluxo	Nenhum

Após realizar acesso, a tela de Login é apresentada. Utilize as credenciais padrão indicadas abaixo.

User	admin
Password	

## **3** COMANDOS BÁSICOS

#### 3.1 Password para o modo privilegiado

É possível e recomendado que seja configurado um password para acesso ao modo privelegiado. Para configurá-lo use os seguintes comandos.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	Passwd enable testpassword	Configura senha para o enable.
LD_3032(config)#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

**Password enable** não encriptará a senha por default. Portanto a senha configurada pelo comando será exibida claramente, quando a configuração é exibida pelo comando **show running-config**. Nesse caso, o password do usuário é mostrado para qualquer usuário.

Para criptografar o password, é necessário executar o comando service password-encryption.

#### 3.2 Alteração do password de login

Para alterar o password de um usuário, use os seguintes comandos.



CLI	Comandos	Descrição
LD_3032(config)#	passwd	Inicia a alteração da senha.
LD_3032(config)#	Enternew password:admin	Insere o novo password.
LD_3032(config)#	Re-enter new password: admin	Reescreva o novo password.
LD_3032(config)#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD 3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

Quando é digitado os comandos acima o equipamento retorna alguns comentários.

```
OLT_LD3032_44.45[A] (config) # passwd
Changing password for admin
Enter the new password (maximum of 32 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
Enter new password:
Bad password: too simple.
Warning: weak password (continuing).
Re-enter new password:
Password changed.
```

#### 3.3 Recuperação de password de login

Para recuperar o password de login default, realize os seguintes passos:

- Reinicialize LD3032. No processo de boot, as mensagens serão mostradas na tela de visualização. Pressione a tecla de **barra de espaço** depois que a mensagem "[Loading OS1image ...]" for mostrada na tela de visualização.
- Digite password e pressione a tecla [ENTER], quando um cursor piscante for mostrado canto inferior direito da tela de visualização. O password então será retornado para o valor default, sem password.

#### 3.4 Criação de usuários de Sistema

Para a LD3032, o administrador pode criar usuários de sistema. Além disso, é possível configurar o nível de segurança de 0 a 15 para aumentar o nível de segurança. Para criar uma conta de usuário, use os seguintes comandos.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	user add teste01 level 11 Teste-01	Cria a conta de usuário "teste01" com nível de segurança e descrição "Teste-01". A senha neste caso será igual ao usuário "teste01".
LD_3032(config)#	passwd teste01 plain Teste001	Cria uma senha para o usuário "teste01". Executar esse passo somente se quiser criar uma senha diferente do que o nome de usuário. A senha neste caso é "Teste@01".
LD_3032(config)#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.5 Reboot/Reiniciar o Sistema/Equipamento

Algumas atividades de instalação ou manutenção do sistema exigem o *reboot/reiniciar* a OLT LD3032.



CLI	Comandos	Descrição
LD_3032#	Reload	Realiza o reload do sistema.
LD_3032#	Reload OS1	Realiza o reload da memória OS1
LD_3032#	Reload mate OS2	Realiza o reboot do sistema operacional (OS) da SFU standby, se o switch esta operando em modo redundante.

comando reload mate pode ser usado para realizar o *upgrade* do OS do sistema. O OS carregado pode ser ativado na SFU standby para teste de confiabilidade do sistema.

#### 3.6 Ativação do SSH e Telnet

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	service <mark>ssh</mark>	Ativa o serviço SSH.
LD_3032(config)#	service telnet	Ativa o serviço telnet.
LD_3032(config)#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032(config)#	write memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.7 Configuração da interface de gerência

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	interface management	Acesso à interface de gerência.
LD_3032(config-mgmt)#	no shutdown	Ativa a interface de gerência.
LD_3032(config-mgmt)#	ip address 192.168.100.153/24	Configura um endereço IP 192.168.100.153/24 na interface de gerência do equipamento.
LD_3032(config-mgmt)#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032(config)#	write memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.8 Configuração dos Slot GPON

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	slot unlock iu 1	Desbloqueia o slot 1.
LD_3032(config)#	slot unlock iu 2	Desbloqueia o slot 2.
LD_3032(config)#	slot planning iu <mark>1</mark> siu-gpon16a	Configura o tipo do slot 1 conectado
LD_3032(config)#	slot planning iu 2 siu-gpon16a	Configura o tipo do slot 2 conectado
LD_3032(config)#	End	Retorna ao modo principal.
LD 3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.9 Configuração de VLANS

Para configurar VLANs realize os comandos abaixo. No exemplo abaixo vamos criar a VLAN 2018 e faremos a inserção dela na interface GPON 1/7 como trunk e na interface GPON 2/8 como acesso:

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	vlan database	Acessa a configuração de VLAN.



LD_3032(config=vlan)#	vian 2018 state enable	Ativa a VLAN 2018
LD_3032(config-vlan)#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	Interface vlan 2018	Acessa a interface VLAN 2018.
LD_3032(config[2018])#	no shutdown	Ativa a interface VLAN.
LD_3032(config[2018])#	ip address 10.10.10.10/24	Configura ip para a VLAN.
LD_3032(config[2018])#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	interface gpon 1/7	Acessa a interface GPON 1/7.
LD_3032(config[1/7])#	no shutdown	Ativa a interface GPON 1/7.
LD_3032(config[1/7])#	switchport mode trunk	Configura a interface no modo tronco.
LD_3032(config[1/7])#	switchport trunk allowed vlan	Configura a VLAN 2018 na porta GPON 1/7.
	add 2018	
LD_3032(config[1/7])#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	interface gpon 2/8	Acessa a interface GPON 2/8.
LD_3032(config[2/8])#	no shutdown	Ativa a interface GPON 2/8.
LD_3032(config[2/8])#	switchport mode access	Configura a interface no modo acesso.
LD_3032(config[2/8])#	switchport access vlan 2018	Configura a VLAN 2018 na porta GPON 1/7.
LD_3032(config[2/8])#	End	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

### 3.10 LACP

Para a configuração de link aggregation realize os comandos abaixo.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	<pre>interface tengigabitethernet 0/3</pre>	Acesso à interface tengigabitethernet 0/3.
LD_3032(config[XE0/3])#	speed 1000	Configura a velocidade em 1000 Mbps.
LD_3032(config[XE0/3])#	no shutdown	Ativa a interface tengigabitethernet 0/3.
LD_3032(config[XE0/3])#	switchport mode trunk	Configura a porta como tronco.
LD_3032(config[XE0/3])#	channel-group lacp 1 mode active	Insere a interface física na interface do link agregation 1.
LD_3032(config[XE0/3])#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	<pre>interface tengigabitethernet 0/4</pre>	Acesso à interface tengigabitethernet 0/4.
LD_3032(config[XE0/4])#	speed 1000	Configura a velocidade em 1000 Mbps.
LD_3032(config[XE0/4])#	no shutdown	Ativa a interface tengigabitethernet 0/4.
LD_3032(config[XE0/4])#	switchport mode trunk	Configura a porta como tronco.
LD_3032(config[XE0/4])#	channel-group lacp 1 mode active	Insere a interface física na interface do link agregation 1.
LD_3032(config[XE0/4])#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	interface channelgroup 1	Acesso a interface channelgroup 1 (LACP).
LD_3032(config[CG1])#	no shutdown	Ativa a interface channelgroup 1.
LD_3032(config[CG1])#	switchport mode trunk	Configura a interface como tronco.
LD_3032(config[CG1])#	switchport trunk allowed vlan add 2018	Adiciona a VLAN 2018 na porta.
LD_3032(config[CG1])#	channel-group distmode srcmac	Método distribuído de agregação.
LD_3032(config[CG1])#	end	Retorna ao modo principal.
LD 3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

### 3.11 QinQ

Para configurar o QinQ realizar os seguintes comandos.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	En	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.



LD_3032(config)#	<pre>interface tengigabitethernet 0/2</pre>	Acesso à interface tengigabitethernet 0/2.
LD_3032(config[XE0/2])#	vlan dot1q-tunnel enable	Ativa o 802.1ad (QinQ).
LD_3032(config[XE0/2])#	vlan dotlq-tunnel ingress mapping c-vid 100 trans-s-vid 200 same-c-vid	Insere a VLAN 100 na VLAN 200.
LD_3032(config[XE0/2])#	vlan dotlq-tunnel egress mapping s-vid 200 c-vid 100 same-c-vid	Retira a VLAN 100 da VLAN 200;
LD_3032(config[XE0/2])#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.12 Loop-Detect

Um loop caracteriza-se pela existência de dois caminhos físicos distintos na interconexão entre elementos de rede e que causam um fluxo indesejado de pacotes ingressando e retornando ao mesmo caminho de origem de maneira constante. Esse fluxo pode chegar ao ponto de causar uma indisponibilidade total na rede.

Para configurar o Loop-Detect utilizar os seguintes comandos:

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	interface gpon 2/8	Acessa à interface gpon 2/8.
LD_3032(config[2/8])#	loop-detect period 10	Determina o período do loop detect.
LD_3032(config[2/8])#	loop-detect timer 30	Determina o tempo do loop detect.
TD 2022/confine(2/01)#	olt srcmac-monitor enable auto-	Bloqueia a ONU por um tempo de 180
	onu-block expire-timeout 180	segundos.
LD_3032(config[2/8])#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	write memory	Salva as configurações na memória.

Para maiores detalhes, sugerimos a leitura da Nota Técnica: <u>https://www.furukawalatam.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/06861000004CRuzAAG?asPdf=false&operationContext=CHATER</u>

#### 3.13 Mirror / Espelhamento de Portas

Para configurar o mirror / espelhamento de portas, utilizar os seguintes comandos.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	interface tengigabitethernet 0/3	Acessa à interface tengigabit 0/3
LD_3032(config[XE0/3])#	mirror direction both	Espelhamento de tráfego nas duas direções.
LD_3032(config[XE0/3])#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	interface tengigabitethernet 0/4	Acessa à interface tengigabit 0/4
LD_3032(config[XE0/4])#	mirror monitor	Indica a interface de monitoramento
LD_3032(config[XE0/4])#	exit	Retorna ao modo anterior.
LD_3032(config)#	mirror enable	Ativa o mirror.
LD_3032(config)#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.



#### 3.14 Mac Filter

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	interface tengigabitethernet 0/3	Acessa à interface tengigabit 0/3
LD_3032(config[XE0/3])#	<pre>mac-filter XX:XX:XX:YY:YY:YY</pre>	Bloqueia o MAC especificado.
	deny	
ID 3032(config[VE0/31)#	<pre>mac-filter XX:XX:XX:YY:YY:YY</pre>	Permite o MAC especificado.
LD_3032 (CONTIG[XE0/3])#	permit	
LD_3032(config)#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

Para configurar o Mac Filter utilizar os seguintes comandos.

#### 3.15 Jumbo Frame

Para configurar o Jumbo Frame utilizar os seguintes comandos.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	interface tengigabitethernet 0/3	Acessa à interface tengigabit 0/3
	jumbo-frame XXXX	Determina o tamanho do frame (pode ser configurado entre 1518 a 12288).
LD_3032(config)#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

## 3.16 Configuração do Servidor DHCP Interno

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	service dhcp	Habilita o serviço DHCP
LD_3032(config)#	ip <mark>dhcp</mark> database-key hardware- address	Usado para que o serviço de DHCP forneça endereços IP's para dispositivos que não possuam os OPTION 60 e 61 no seu pacote de broadcast DHCP Discorevy.
LD_3032(config)#	ip dhcp pool <mark>gerencia</mark>	Cria uma pool DHCP para IP's para acesso de gerencia da ONU (IPHOST)
LD3032(config- dhcp[gerencia])#	lease-time default 3600	Define o lease time padrão em 3600 segundos (1 hora).
LD3032(config- dhcp[gerencia])#	lease-time max 3600	Define o lease time máximo em 3600 segundos (1 hora).
LD3032(config- dhcp[gerencia])#	network 10.129.129.0/24	Define o endereço da rede que o serviço DHCP fará a entrega dos IP's
LD3032(config- dhcp[gerencia])#	default-router 10.129.129.5	Define o endereço IP do roteador padrão da rede.
LD3032(config- dhcp[gerencia])#	range 10.129.129.20 10.129.129.254	Define o range de endereços IP's que serão entregues pelo DHCP, neste caso do IP 10.129.129.20 ao 10.129.129.254
LD3032(config- dhcp[gerencia])#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.



#### 3.17 Redundância entre portas

Para configurar a redundância entre portas utilizar os seguintes comandos.

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	olt redundancy group 1 gpon 2/8 2/9	Informa as porta para a redundância.
LD_3032(config)#	end	Retorna ao modo principal.
LD 3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.18 Configuração de Horário

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	clock Oct 10 2018 15:17	Informa a data e hora do equipamento.
LD_3032#	show clock	Mostra a hora que está no equipamento.
LD_3032#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

#### 3.19 Configuração de Servidor NTP

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	time-zone GMT-3	Define o time zone do equipamento.
LD_3032(config)#	Ntp 211.117.39.105 211.117.39.114	Informa o IP do servidor NTP.
LD_3032(config)#	End	Retorna ao modo principal.
LD 3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

### 3.20 Configuração para envio de Traps SNMP

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	service snmp	Habilita o serviço SNMP.
LD_3032(config)#	snmp community ro public	Definide o SNMP como leitura pública.
LD_3032(config)#	snmp community rw private	Definide o SNMP como leitura e escrita privado.
LD_3032(config)#	snmp trap-mode alarm-report	Ativa o modo trap do SNMP.
LD_3032(config)#	snmp notify-activity enable	Ativa a notificação por SNMP.
LD_3032(config)#	snmp trap-host 10.150.1.50	Informa o IP para o trap-host.
LD_3032(config)#	end	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.



#### 3.21 Configuração para envio de Mensagens de Syslog para um Servidor Externo

CLI	Comandos	Descrição
LD_3032>	en	Acessa o modo privilegiado.
LD_3032#	configure terminal	Acesso ao modo de configuração.
LD_3032(config)#	syslog output info console	Envia os logs para a tela do console.
LD_3032(config)#	syslog output info local volatile	Configura os logs de maneira volátil. Ao desligar a OLT é perdido os logs.
LD_3032(config)#	syslog output info local non- volatile	Configura os logs de maneira não volátil. Ao desligar a OLT é perdido os logs.
LD_3032(config)#	<pre>syslog output info remote 10.150.1.50</pre>	Envia os logs para o servidor de IP 10.150.1.50.
LD_3032(config)#	show syslog	Imprime os logs.
LD_3032(config)#	End	Retorna ao modo principal.
LD_3032#	wr memory	Salva as configurações na memória.

10